

Installasjonsmanual for HXtray- dusjkar med integrert varmeveksler



Generell

- Vær forsiktig ved håndtering av karet. Ikke sett en av sidene på en stein gulv uten beskyttelse.
- Installer dusjkaret på en stabil og flat gulv areal



Montering

1. Monter skinnene under dusjkaret og skyv inn føttene.
2. Still dusjkaret vannrett ved hjelp av de justerbare føttene.
 - Vær obs på at avløpstusset ikke hviler på gulvet
 - Avløpet fra dusjkaret skal kobles avløpet i badet med litt fall
 - Listen har en høyde på 160mm. Juster høyde av føttene slik at listen akkurat passer under dusjkaret.
 - Når karet er stillt riktig, skru fast kontramutterne på føttene.

- Avhengig installasjon kan det være lurt å koble (flex) rørene til varmeveksleren før man plasser dusjkaret.
3. Kaldtvann *inn* skal kobles på den *nederste* kobling av varmeveksleren, det forvarmete vannet på vei mot blandebatteri og/eller varmtvannsbereder kobles på den *øverste*. Ikke bytt disse, siden effektiviteten av varmeveksleren da blir dårligere.
 4. Holdt igjen albu/nippelen (med skiftenøkkel el.) når man skruer på flex rørene for å minske belastning på gjennomføringen.
 5. Det skal monteres en kontrollerbar tilbakeslags/stoppeventil (type EA) på inngående kaldtvann ledning. Ventilen skal monteres på et sted som er lett tilgjengelig.
 6. Det forvarmete vannet skal helst kobles til både blandebatteri i dusjen og kaldtvannsinntak på varmtvannsbereder (balansert oppkobling), siden dette gir best effekt. Hvis ikke dette er praktisk, kan den også kobles bare til blandebatteri, mot noe reduksjon i effektiviteten til varmeveksleren. Se eventuelt her for en nærmere forklaring av disse installasjonsalternativer:
<http://www.meanderhr.com/technical/dwhr-installation-options/>
 7. Avløpet kobles med en 50mm muffe. Det trengs ingen separat vannlås siden denne er bygget inn i selve varmeveksleren.
 8. Plasser lokket i varmeveksleren. Dobbel sjekk at dusjkaret er helt vannrett. Effektiviteten til varmeveksleren reduseres hvis ikke dusjkaret eller lokket er vannrett.
 9. Installer listen
 10. Tett sidene av dusjkaret med silikon e.l. hvor nødvendig.
 11. Passende, standard dusjvegger eller dusjhjørner kan monteres på karet.

Vedlikehold

- Fjern lokket fra varmeveksleren.
- Demonter vannlås (skru opp mutterne) og rengjør alle deler. Ikke bruk rengjøringsmidler, bare bruk børste og vann.

Dimensjoner (i mm)



